

9040/9062-vaihejärjestystesterit

Uutuus



Fluke 9040

Fluke 9062

Enää ei tarvitse arvailla vaihejärjestystä tai moottorin pyörimissuuntaa

Fluke 9040

Fluke 9040 on tehokas vaihejärjestystesteri kaikkiin sovelluksiin, joissa moottorin, moottorikäyttöön tai sähköjärjestelmään annetaan tehoa kolmivaihesyötöllä. Fluke 9040 osoittaa kolmivaihesyötön vaihejärjestyksen selkeästi LCD-näytössä, minkä mukaan voidaan määrittää oikeat liitännät.

Vaihejärjestys voidaan määrittää nopeasti, ja testerin jännite- (jopa 700 V) ja taajuusalue riittävät kaupallisiin ja teollisiin käyttötarkoituksiin. Laitteen mukana toimitetaan erilaisia mittapäitä, joilla voidaan turvallisesti suorittaa myös teollisuuspistokkeiden mittaukset.

Fluke 9062

Ainutlaatuisessa Fluke 9062 -työkalussa yhdistyvät vaihejärjestyksen ja moottorin pyörimissuunnan kosketukseton mittaaminen.

Erityisesti kaupallisiin ja teollisuuden tarpeisiin kehitetyn Fluke 9062 -vaihejärjestystesterin avulla voidaan osoittaa kolmivaihejärjestys (mittausjohdot toimituksen mukana) sekä synkronoidun tai asynkronisen kolmivaihemoottorin pyörimissuunta. Kosketukseton pyörimissuunnan testaus soveltuu erityisen hyvin moottoreihin, joiden akseli ei ole näkyvässä.

Laitteen mukana toimitetaan erilaisia mittapäitä, joilla voidaan turvallisesti suorittaa myös erilaisten pistorasioiden mittaukset.

Ominaisuudet

	9040	9062
3-vaiheen osoitus	LCD	LED
Vaihejärjestyksen osoitus	•	•
Moottorin pyörimissuunnan osoitus		•
Kosketukseton moottorin pyörimissuunnan osoitus (käyvät moottorit)		•
Selkeä LCD-näyttö	•	
Ei tarvitse akkuja tai paristoja	•	

Tekniset tiedot

	9040	9062
Jännitealue	40-700V	440V asti
Vaihenäyttö	-	120-440V AC
Taajuusalue	15-400Hz	2-400Hz
Käyttöaika	yhtämittainen	yhtämittainen

Koko (KxLxS) Fluke 9040:

124 mm x 61 mm x 27 mm

Koko (KxLxS) Fluke 9062:

124 x 61 mm x 27 mm

Virtalähde 9040: ottaa käyttöjännitteensä verkosta

Virtalähde 9062: 1 kpl 9V paristo

Paino 9040: 0,20 kg

Paino 9062: 0,15 kg

Takuu: Kaksi vuotta



Vakiovarusteet

Fluke 9040: hauenleuat, mustat (3)

Pistorasian mittapäät, mustat (3)

Fluke 9062: hauenleuat, mustat (3)

Pistorasian mittapäät, mustat (3)

Mittausjohdot, mustat (3)

Tilastiedot

Fluke 9040

Fluke 9062

Vaihejärjestystesteri

Moottori ja vaihejärjestystesteri

Fluke 9062 -sovellukset



Vaihejärjestyksen määrittäminen.



Käyvien moottoreiden pyörimissuunnan määrittäminen yksinkertaisesti asettamalla mittalaite moottorin kotelon päälle.



Moottoreiden pyörimissuunnan tarkistaminen ennen varsinaista kytkentää.

Suosittelavat lisävarusteet



TLK290



TLK291



C25